

WaterFrame

Monteringsanvisning av profil, stag & väggfäste

- Följ de anvisningar Säker Vatten fastställt för säker infästning i våtrumsinnervägg. Anvisningarna kan skilja beroende på om montaget sker på en våtrumsinnervägg i reglad trävägg, betongvägg eller tegelvägg. Vänligen se medföljande PDF från Säker Vatten för säker installation/infästning på våtrumsinnervägg.

Steg 1 | Montage av u-profil

U-profilen levereras i fasta mått och kapas till önskad längd. Vi rekommenderar att u-profilen kapas så att den når ytterkant glas.

Det finns tre sätt att montera u-profil på vägg: limma, skruva eller kombinera både lim och skruv. På golv ska u-profil fästas med lim. Vi rekommenderar att du använder limmet Fix All Crystal från Soudal.

Limning av u-profil

1. Placera u-profilen i önskad position och markera var den ska limmas fast.
2. Limma därefter fast u-profilen på vägg/golv.
3. Låt limmet härda i 24 timmar.

Fastskruvning av u-profil

1. Placera u-profilen i önskad position och markera var hålen ska placeras.
2. Se till att inte borra i kakelfogar och undvik att borra där du vet att det finns vatten- och värmerör som kan ta skada.
3. Borra hål på förmarkerad plats på vägg.
4. Sillikonera de förborrade skruvhålen
5. Skruva fast u-profilen.

Kombinera skruv och lim för att fästa u-profilen

1. Förborra på väggen där u-profilen ska fästas.
2. Sillikonera de förborrade skruvhålen.
3. Limma därefter u-profilen och placera den över de förborrade hålen.

Steg 2 | Montering av glas i u-profil

1. Fixera glaset i önskad position i u-profilen.
2. Silikona mellan glaset och u-profilen med våtrumssilikon.
3. Låt torka i cirka 12 timmar.

Steg 3 | Montering av stabiliseringsstag och väggfästen

1. Stabiliseringsstaget levereras i fasta mått och kan kapas till önskad längd.
2. Märk upp på väggen där stabiliseringsstaget ska placeras.
3. Förborra i väggen där stabiliseringsstaget ska fästas och silikona sedan de förborrade hålen med våtrumssilikon.
4. Montera därefter ihop glasfästen och stabiliseringsstag på glasväggen.
5. Rekommenderad distans mellan ytterkant glas och stabiliseringsstag är 125 mm.

