

Skötselråd för din duschvägg från Waterframe

För att din duschvägg från Waterframe ska behålla sitt utseende över tid rekommenderar vi regelbunden rengöring. Genom att förebygga uppbyggnad av kalk, tvålrester och annan smuts blir glaset enklare att hålla rent och behåller sin lyster längre.

Daglig rengöring

Ett enkelt och effektivt sätt att minska kalk- och smutsavlagringar är att dra av glaset med en duschskrapa efter varje dusch. Det tar bara några sekunder men hjälper till att hålla glasytan klar, blank och lättskött över tid.

Rengöring av glasytor

Om smuts eller beläggningar har hunnit sätta sig rekommenderar vi att du använder ett rengöringsmedel som är särskilt avsett för glasytor. Läs alltid produktens anvisningar före användning för att säkerställa att rengöringsmedlet är lämpligt för den yta som ska behandlas.

Undvik rengöringssvampar, pastor eller andra produkter med slipande egenskaper, eftersom dessa kan orsaka repor på glaset. Var särskilt försiktig vid rengöring av frostade eller mönstrade glasytor. Om du är osäker på hur ett rengöringsmedel påverkar ytan bör du först testa det på ett litet och mindre synligt område, exempelvis i ett nedre hörn av duschväggen.

Borttagning av kalkfläckar

Hushållsättika med en koncentration på högst 12 % är ett effektivt hjälpmedel för att lösa upp kalkavlagringar. Applicera ättikan på de berörda områdena, låt den verka några minuter och skölj därefter noggrant med rent vatten. Torka sedan glaset med en mjuk trasa eller handduk för bästa resultat.

Skötsel av beslag och metalledetaljer

Beslag, gångjärn, handtag och andra metalledetaljer bör rengöras regelbundet för att behålla sin finish och funktion. Använd en mjuk trasa tillsammans med ljummet vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Torka alltid av ytorna noggrant efter rengöring för att minimera risken för kalkfläckar och vattenmärken.

Undvik starka kemikalier, rengöringsmedel som innehåller klor, ammoniak eller syror samt slipande produkter, eftersom dessa kan skada ytbehandlingen och försämra metallens utseende över tid. Vid kontakt med rengöringsmedel bör beslagen alltid sköljas av med rent vatten och torkas torra.



WATERFRAME